

Canon Photo Paper Plus SG-201 - photo paper - semi-glossy - 20 sheet(s) - A4 - 260 g/m²



På lager(74)

SKU	1686B021
Produktbeskrivelse:	Canon Photo Paper Plus SG-201 - fotopapir - semi-skinne - 20 ark - A4 - 260 g/m²
Produkttype:	Fotopapir
Overfladefinish:	Semi-skinne
Mediестørrelse:	A4 (210 x 297 mm)
Udskriftsteknik:	Blækprinter
Medievægt:	260 g/m²
Antal inkluderet:	20 ark

Generelt

Bredde ved forsendelse:	24 cm
Dybde ved forsendelse:	33.6 cm
Højde ved forsendelse:	47.3 cm
Vægt ved forsendelse:	473 g

Oplysninger om kompatibilitet

Medie

Medietype:	Fotopapir
Overfladefinish:	Semi-skinne
Mediестørrelser:	A4 (210 x 297 mm)
Udskriftsteknik:	Blækprinter
Antal inkluderet:	20 ark
Medievægt:	260 g/m²



Oplysninger om kompatibilitet

Kompatibel
med:

Canon BJ-10, 10 EX, 10 SX, 130, 20, 200, 200E, 230, 30, 300, 330, 5, 80, W3000, W3050, W9000 | Canon BJC-150, 210, 2100, 240, 3000, 4000, 4100, 4200, 4300 S, 4550, 4650, 4650 SP, 5000, 5100, 55, 5500, 600, 600 E, 6000 N, 610, 6100, 620, 6200, 6500, 70, 7000, 7100, 800, 800 PSW, 820, 8200, 8200 Photo, 85, 8500, 880 | Canon i250, 320, 350, 450, 455, 470D, 475D, 550, 560, 6500, 70, 80, 850, 865, 905D, 9100, 950, 965, 990, 9900, 9950 | Canon imagePROGRAF iPF500, iPF5000, iPF600, iPF700, iPF9000 | Canon MultiPASS 1000, C10, C100, C20, C30, C50, C530, C635, C70, C75, C80, L60, L90 | Canon PIXMA iP100, iP100 Bundle, iP100 with battery, iP1000, iP100wb, iP1200, iP1300, iP1500, iP1600, iP1600 Brockhaus, iP1700, iP1800, iP1880, iP1900, iP2000, iP2200, iP2500, iP2600, iP2700, iP2702, iP3000, iP3300, iP3500, iP3600, iP3680, iP4000, iP4000R, iP4200, iP4300, iP4500, iP4600, iP4680, iP4700, iP4820, iP4850, iP5000, iP5200, iP5200R, iP5300, iP6000D, iP6210D, iP6220D, iP6310D, iP6320D, iP6600D, iP6700D, iP8500, iP90, iP90v, iX4000, iX5000, iX7000, MG8250, mini220, mini260, mini320, MP110, MP130, MP140, MP145, MP150, MP160, MP170, MP180, MP190, MP198, MP210, MP220, MP228, MP240, MP245, MP250, MP252, MP258, MP260, MP268, MP270, MP272, MP280, MP450, MP460, MP470, MP476, MP480, MP486, MP490, MP492, MP495, MP500, MP510, MP520, MP520 Everyday, MP530, MP540, MP545, MP550, MP560, MP600, MP600R, MP610, MP620, MP628, MP630, MP638, MP640, MP640R, MP750, MP760, MP780, MP800, MP800R, MP810, MP830, MP950, MP960, MP970, MP980, MP988, MP990, MP996, MX330, PRO-1, PRO-10, PRO-100, Pro9000, Pro9000 Mark II, Pro9500, Pro9500 Mark II, TS7450i | Canon PJ 1080A | Canon S100, 200, 200x, 300, 300 Photo, 330, 330 Photo, 400, 400x, 450, 450 Photo, 4500, 500, 520, 520x, 530D, 600, 630, 6300, 750, 800, 820, 820D, 830D, 900, 9000 | Canon SmartBase MP360, MP370, MP390, MP700 Photo, MP730 Photo, MPC190, MPC200 Photo, MPC400, MPC600F | Canon SELPHY DS700, DS810

