

Brother TZe-R231 - ribbon tape - 1 cassette(s) - Roll (1.2 cm x 4 m)



På lager(8)

SKU	TZER231
Produktbeskrivelse:	Brother TZe-R231 - båndtape - 1 kassette(r) - Rulle (1,2 cm x 4 m)
Produkttype:	Båndtape
Mediестørrelse:	Rulle (1,2 cm x 4 m)
Udskriftsteknik:	Termo transfer
Reproklart materiale, farver:	Sort på hvid
Antal inkluderet:	1 kassette(r)
Kompatibel med:	Brother PT-D210, D600, H110; P-Touch GL-H100, PT-1010, 1290, 18, 1880, 3600, D200, D210, D400, D450, D600, D800, E100, E110, E300, E500, E550, E800, H100, H105, H110, H500, P300, P700, P750, P900, P950; P-Touch Cube PT-P300; P-Touch Cube Plus PT-P710; P-Touch EDGE PT-P750; P-Touch Embellish PT-D215

Generelt

Dimensioner (BxDxH) / vægt:	2 cm x 9 cm x 7 cm / 29 g
Bredde ved forsendelse:	7 cm
Dybde ved forsendelse:	10 cm
Højde ved forsendelse:	1.7 cm
Vægt ved forsendelse:	40 g

Oplysninger om kompatibilitet

Medie

Medietype:	Båndtape
Mediестørrelser:	Rulle (1,2 cm x 4 m)
Udskriftsteknik:	Termo transfer
Reproklart materiale, farver:	Sort på hvid
Antal inkluderet:	1 kassette(r)

Diverse

Farvekategori:	Sort
----------------	------

Oplysninger om kompatibilitet

Kompatibel
med:

Brother PT-D210, PT-D600, PT-H110 ;
Brother P-Touch GL-H100, PT-1000, PT-1000BTS, PT-1010, PT-1010B, PT-1010L, PT-1010NB, PT-1010NB Name Badge Kit, PT-1010R1, PT-1090, PT-1090BK, PT-1100, PT-1100SB, PT-1100SBVP, PT-1100ST, PT-1130, PT-1150, PT-1150DX, PT-1160, PT-1170, PT-1170S, PT-1180, PT-1180HK, PT-1190, PT-11Q, PT-1200, PT-1200S, PT-1230PC, PT-1280, PT-1280BTS, PT-1280CB, PT-1280DT, PT-1280DT (50TH Year Anniversary Model), PT-1280SR, PT-1280VP, PT-1280VPS, PT-1290, PT-1290DT, PT-1290SBVP, PT-1290VP, PT-1300, PT-1400, PT-1500pc, PT-1600, PT-1650, PT-1700, PT-1750, PT-1760, PT-1800, PT-1800 PLUS, PT-1800E, PT-1800ECC, PT-1810, PT-1830, PT-1830SC, PT-1830VP, PT-1880, PT-1880CT, PT-18R, PT-18RKT, PT-18RZ, PT-1900, PT-1910, PT-1950, PT-1950VP, PT-1960, PT-2000, PT-2030, PT-2030AD, PT-2030VP, PT-2100, PT-2100VP, PT-2110, PT-2200, PT-2210, PT-2300, PT-2310, PT-2400, PT-2400E, PT-2400ECC, PT-2410, PT-2420PC, PT-2430PC, PT-2480, PT-2500, PT-2500C, PT-2500PC, PT-2600, PT-2610, PT-2700, PT-2700VP, PT-2710, PT-2730, PT-2730VP, PT-3000, PT-300SP, PT-330, PT-350, PT-3600, PT-520, PT-530, PT-540, PT-550, PT-550A, PT-580C, PT-7100, PT-7100VP, PT-7500VP, PT-7600VP, PT-900, PT-900BTS, PT-900F, PT-9200, PT-9200DX, PT-9200PC, PT-9400, PT-9500, PT-9500pc, PT-9600, PT-9700PC, PT-9800PCN, PT-D200, PT-D200BW, PT-D200BWVP, PT-D200KT, PT-D200VP, PT-D210, PT-D210VP, PT-D400, PT-D400AD, PT-D400VP, PT-D450, PT-D450VP, PT-D600, PT-D600VP, PT-D800W, PT-E100, PT-E100VP, PT-E110, PT-E110VP, PT-E300, PT-E300VP, PT-E500, PT-E500VP, PT-E550W, PT-E550WS, PT-E550WSP, PT-E550WVP, PT-E800W, PT-GL-100, PT-H100, PT-H100LB, PT-H100R, PT-H105, PT-H105P, PT-H105WB, PT-H110, PT-H110LB, PT-H300, PT-H300LI, PT-H500, PT-H500LI, PT-P300BT, PT-P700, PT-P750TDI, PT-P750W, PT-P750WSP, PT-P900, PT-P900W, PT-P950NW, PT-ST-5 ;
Brother P-Touch Cube PT-P300BTAD ;
Brother P-Touch Cube Plus PT-P710BT ;
Brother P-Touch EDGE PT-P750WVP ;
Brother P-Touch Embellish PT-D215e

