


CHERRY MX-Board 3.0 S - keyboard - QWERTY - Europe - black Input Device



06-10-2024

SKU	G80-3874LXBEU-2
Produktbeskrivelse:	CHERRY MX-Board 3.0 S - tastatur - QWERTY - Europa - sort Indgangsudstyr
Enhedstype:	Tastatur
Bagbelyst:	RGB
Grænseflade:	USB
Forbindelsesteknologi:	Kablet
Placering og layout:	QWERTY Europa
Funktion for genvejstast:	Kalkulator, lydløs, browser, afspil/pause, foregående nummer, næste nummer, volume -, volume +, FN-nøgletast, CHERRY-tast



Generelt

Enhedstype: Tastatur

Bagbelyst: RGB

Grænseflade: USB

Funktion for genvejstast: Kalkulator, lydløs, browser, afspil/pause, foregående nummer, næste nummer, volume -, volume +, FN-nøgletås, CHERRY-tast

Placering og layout: QWERTY Europa

Tastaturteknologi: Mekanisk

Nøglekontakttype: CHERRY MX Brown

Anti-ghosting: Ja

Gaming: Ja

Beskyttelse: Slidresistent

Aftageligt kabel: Ja

Egenskaber: Numerisk tastatur

Bredde: 43 cm

Dybde: 14 cm

Højde: 3.6 cm

Vægt: 1.025 kg

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur: 0 °C

Maks. driftstemperatur: 50 °C

Producentgaranti

Service & Support: Begrænset garanti - 2 år

Mål & vægt (forsendelse)

Bredde ved forsendelse: 46 cm

Dybde ved forsendelse: 18 cm

Højde ved forsendelse: 10 cm

Vægt ved forsendelse: 1.267 kg

Programmer & Systemkrav

Inkluderet software: CHERRY Utility software

OS nødvendig: Microsoft Windows 7, Windows 10 eller senere

Diverse

Farve: Sort

Kabellængde: 1.7 m

Udstyr inkluderet: Micro-USB til USB-kabel

Overensstemmelsesstandarder: BSMI, FCC, KCC, RCM, EU RoHS, UKCA

Hovedlevetid: 100 millioner klik