


HP Everyday Photo Paper - photo paper - glossy - 25 sheet(s) - A4 - 200 g/m²



På lager(15)

SKU

Q5451A

Produktbeskrivelse:

HP Everyday Photo Paper - fotopapir - skinnende - 25 ark - A4 - 200 g/m²

Produkttype:

Fotopapir

Overfladefinish:

Skinnende

Mediестørrelse:

A4 (210 x 297 mm)

Udskriftsteknik:

Blækprinter

Medievægt:

200 g/m²

Medietykkelse:

8 millioner

Generelt

Bredde ved forsendelse: 31.8 cm

Dybde ved forsendelse: 23.5 cm

Højde ved forsendelse: 0.6 cm

Vægt ved forsendelse: 0.35 kg

Oplysninger om kompatibilitet

Medie

Medietype: Fotopapir

Overfladefinish: Skinnende

Mediестørrelser: A4 (210 x 297 mm)

Udskriftsteknik: Blækprinter

Medietykkelse: 8 millioner

Antal inkluderet: 25 ark

Medievægt: 200 g/m²

Oplysninger om kompatibilitet

Kompatibel
med:

HP Deskjet 1000, 1000 J110a, 1010, 1110, 1112, 2000, 2130, 2132, 2134, 2136, 2541, 2548, 2622, 3000, 3630, 3635, 3639, D1430, D1520, D1530, D1560, D1660, D2430, D2460, D2530, D2545, D2560, D2563, D2660, D2680, D4260, D4360, D5560, D730, Ink Advantage 1015, Ink Advantage 1115, Ink Advantage 2135, Ink Advantage 2136, Ink Advantage 2646, Ink Advantage 3635, Ink Advantage 3636, Ink Advantage 3835, Ink Advantage 3836, Ink Advantage 4515, Ink Advantage 5575, Ink Advantage 5645, Ink Advantage K109a, Ink Advantage Ultra 2529, Ultra Ink Advantage 2029 | HP Fax 3180 | HP Officejet 200, 202, 2620, 2622, 3830, 3831, 3832, 3833, 3834, 3835, 4000, 4400, 4500 G510a, 4500 G510b, 4500 G510g, 4500 G510h, 4500 Wireless G510n, 4620, 4622, 4630, 4650, 4655, 5220, 5230, 5232, 5255, 5258, 5740, 5742, 6000 E609a, 6000 Wireless E609n, 6100 ePrinter, 6500 E709a, 6500 E709c, 6500 Wireless E709n, 6500A E710a, 6500A Plus E710n, 6600 H711a, 6700 Premium H711n, 6812, 6815, 6820, 7000 E809a, 7500A Wide Format E910a, 7510 Wide Format, 7610 Wide Format, 7612 Wide Format, 8010, 8012, 8013, 8014, 8014e, 8015, 8017, 8040 with Neat, H470, H470b, H470wb, J3680, J4524, J4580, J4624, J4660, J4680, J6410, J6413, J6415 All-in- One, J6424, K7103 | HP Photosmart 5510 B111a, 5515 B111a, 5515 B111h, 5515 B111j, 5520, 6510 B211a, 6515 B211a, 6520, 7510 C311a, 7520, B010a, B010b, B109n Wireless, B109n Wireless Special Edition, B110a, C4340, C4380, C4383, C4424, C4435, C4440, C4450, C4480, C4524, C4580, C4599, C4640, C4650, C4680, C4740, C4750, C4780, C4795, C5280, C5324, C5380, C5550, C5580, C6280, C6324, C6380, C7280, C8180, D110a, D5360, D5460, eStation C510a, Ink Advantage K510a, Plus B209a, Plus B210a, Plus B210b, Plus B210e, Premium C309g, Premium C309h, Premium C310a, Premium C310b, Premium Fax C309a, Premium Fax C410a, Premium Fax C410b, Premium Fax C410c, Premium TouchSmart Web C309n, Pro B8550, Pro B8850, Wireless B110a, Wireless B110b, Wireless B110c

